


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ / LIST OF PARTS

<b>A</b> Ролики / Castors 5 шт. / 5 pcs.	<b>B</b> Лучи (ножки) крестовины / Star base legs 5 шт. / 5 pcs.	<b>C</b> Газлифт / Gaslift 1 шт. / 1 pc.	<b>D</b> Центральная втулка крестовины / Star base central tube 1 шт. / 1 pc.
<b>E</b> Винт 5/16" x 1-1/8" / Screw 5/16" x 1-1/8" 4 шт. / 4 pcs.	<b>F</b> Винт 5/16" x 1" / Screw 5/16" x 1" 3 шт. / 3 pcs.	<b>G</b> Винт M6*16 мм / Screw M6*16 mm 5 шт. / 5 pcs.	<b>H</b> Ключ / Wrench 1 шт. / 1 pc.
<b>I</b> Подлокотники / Armrests 2 шт. / 2 pcs.	<b>J</b> Планка спинки / Back bar 1 шт. / 1 pc.	<b>K</b> Спинка / Backrest 1 шт. / 1 pc.	<b>L</b> Сиденье / Seat 1 шт. / 1 pc.
<b>M</b> Подголовник / Headrest 1 шт. / 1 pc.			

СХЕМА СБОРКИ / ASSEMBLY SCHEME



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип механизма \_\_\_\_\_ синхромеханизм  
 Материал спинки и сиденья \_\_\_\_\_ дышащая нейлоновая сетка  
 Подголовник \_\_\_\_\_ 4D (4 уровня регулировки)  
 Подлокотники \_\_\_\_\_ 6D (6 уровней регулировки)  
 Крестовина \_\_\_\_\_ разборная металлическая  
 Ролики \_\_\_\_\_ 60 мм, полиуретан  
 Регулируемый наклон спинки \_\_\_\_\_ 110°-134°  
 Газлифт \_\_\_\_\_ класс 4, SGS BIFMA

SPECIFICATIONS

Mechanism \_\_\_\_\_ synchro tilt mechanism  
 Backrest and seat cover \_\_\_\_\_ breathable nylon mesh  
 Headrest \_\_\_\_\_ 4D (4 levels of adjustment)  
 Armrests \_\_\_\_\_ 6D (6 levels of adjustment)  
 Base \_\_\_\_\_ knock-down metal  
 Castors \_\_\_\_\_ 60 mm, PU  
 Adjustable backrest angle \_\_\_\_\_ 110°-134°  
 Gas lift \_\_\_\_\_ class 4, SGS BIFMA

- Регулируемая по высоте спинка кресла
- Слайдер сиденья
- Адаптивная поясничная поддержка
- Подставка для ног


- Height-adjustable backrest
- Seat slider
- Adaptive lumbar support
- Footrest

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Эргономичное кресло  
EVOLUTION LX 5

WARRANTY CARD

Ergonomic chair  
EVOLUTION LX 5



ГАБАРИТЫ

Высота кресла \_\_\_\_\_ 116,5-136,5 см  
 Ширина кресла \_\_\_\_\_ 73,5 см  
 Регулируемая высота сиденья \_\_\_\_\_ 47,5-57 см  
 Ширина сиденья \_\_\_\_\_ 50 см  
 Глубина сиденья \_\_\_\_\_ 51 см  
 Ширина спинки \_\_\_\_\_ 50 см  
 Высота спинки с подголовником \_\_\_\_\_ 67,5-79 см  
 Вес кресла \_\_\_\_\_ 24 кг

DIMENSIONS

Chair height \_\_\_\_\_ 116.5-136.5 cm  
 Chair width \_\_\_\_\_ 73.5 cm  
 Adjustable seat height \_\_\_\_\_ 47.5-57 cm  
 Seat width \_\_\_\_\_ 50 cm  
 Seat depth \_\_\_\_\_ 51 cm  
 Backrest width \_\_\_\_\_ 50 cm  
 Backrest height with headrest \_\_\_\_\_ 67.5-79 cm  
 Chair weight \_\_\_\_\_ 24 kg

SIT WELL. DO WELL.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей механических и конструктивных элементов кресла в течение 12 месяцев с даты продажи.

**Гарантия распространяется на:**

- Механизм наклона и фиксации
- Газлифт
- Каркас кресла
- Подлокотники (технические неисправности)

**Гарантия не распространяется на:**

- Эстетические дефекты (царапины, потертости, изменения цвета)
- Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, сборкой или транспортировкой, неаккуратным обращением, ударами или другим механическим воздействием
- Естественный износ материалов
- Повреждения, возникшие в результате самостоятельного ремонта или модификаций

Для предъявления гарантийной претензии необходимо:

1. Обратиться в сервисный центр импортера или продавца.
2. Предоставить данный гарантийный талон и чек (или иной документ, подтверждающий покупку).
3. Приложить фото или видео, отображающие дефект.
4. Следовать инструкциям по эксплуатации кресла.

В случае признания дефекта гарантийным импортер или продавец обязуется бесплатно устранить неисправность или заменить дефектные части.

Гарантийный срок при ремонте продлевается на время нахождения товара в сервисном центре.

**УХОД ЗА КРЕСЛОМ**

- Чтобы предотвратить выцветание, усыхание обивки и повреждение пластиковых элементов, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на кресло и располагайте его вдали от источников отопления (на расстоянии не менее 0,5 м).
- Проверяйте затяжку винтов в местах крепления механизмов и частей кресла не реже 1 раза в 3–4 месяца.
- Во избежание повреждения кресла и его частей не применяйте сильные моющие средства или средства с абразивными элементами. Не наносите чистящее средство непосредственно на кресло.
- Не допускайте попадания пота на обивку кресла. Это может привести к растрескиванию покрытия, что не является гарантийным случаем. Рекомендовано очищать кресло 1 раз в месяц с помощью мягкой тряпки или микрофибры, слегка смоченной теплой водой, для предотвращения накопления пота и грязи.
- Немедленно удаляйте пролитую жидкость во избежание образования пятен и обеспечивайте полное высыхание кресла перед его дальнейшим использованием.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА**

- Не передвигайте и не раскачивайте кресло, когда в нем сидит человек.
- Не садитесь по двое и более человек на одно кресло.
- Не переносите весь свой вес на спинку кресла.
- Не вставляйте на сиденье и спинку кресла ногами.
- Не садитесь на самый край кресла.
- Не засовывайте пальцы и посторонние предметы в механизмы регулировки кресла.
- Прежде чем использовать кресло, убедитесь, что все болты и части кресла надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на кресло: до 150 кг.

**Изготовитель**

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,  
No.245 Huanshi Dadao XI, Nansha district, Guangzhou,  
Китай

**Импортер на территорию Республики Беларусь**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»  
Республика Беларусь, 220055  
Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203  
Тел. +375(33)3001314, info@neolink.by | www.neolink.by

**Сервисный центр**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»  
Республика Беларусь, 220055  
Минск, ул. Каменногорская, д. 45  
Тел. +375(44)5253283, +375(17)5156704

**Сделано в Китае**

**Срок гарантии:** 12 месяцев

**Срок службы:** 3 года

**Дата изготовления:** указана на упаковочной коробке

**Manufacturer**

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.,  
No.245 Huanshi Dadao XI, Nansha district, Guangzhou,  
China

**Importer to the Republic of Belarus**

Private Commercial Unitary Enterprise "Neolink"  
Republic of Belarus, 220055  
Minsk, st. Kamennogorskaya, 45, office 203  
Tel. +375(33)3001314, info@neolink.by | www.neolink.by

**Service center**

Private Commercial Unitary Enterprise "Neolink"  
Republic of Belarus, 220055  
Minsk, st. Kamennogorskaya, 45  
Tel. +375(44)5253283, +375(17)5156704

**Made in China**

**Warranty period:** 12 months

**Service life:** 3 years

**Date of manufacture:** indicated on the packaging box

**WARRANTY TERMS**

The manufacturer guarantees that the chair is free from manufacturing defects or malfunctions of mechanical and structural components for 12 months from the purchase date.

**The warranty covers:**

- Multifunctional mechanism
- Gaslift
- Chair frame
- Armrests (technical malfunctions)

**The warranty doesn't cover:**

- Cosmetic defects (e.g., scratches, scuffs, or discoloration)
- Damage caused by improper use, assembly, transportation, careless handling, impact, or other mechanical force
- Natural wear and tear of materials
- Damage resulting from independent repairs or modifications

To make a warranty claim, you should:

1. Contact the service center of the importer or seller.
2. Provide the warranty card and receipt (or other document confirming the purchase).
3. Attach photos or videos showing the defect.
4. Follow the operating instructions for the chair.

If the defect is recognized as covered by the warranty, the importer or seller undertakes to repair the defect or replace the defective parts free of charge.

The warranty period for repairs is extended by the amount of time the product is in the service center.

**CHAIR CARE**

- To prevent fading, drying out of the upholstery, and damage to plastic elements, avoid exposing the chair to direct sunlight and place it away from heat sources (at a distance of no less than 0.5 meters).
- Check the tightness of screws in the attachment points of mechanisms and chair parts at least once every 3–4 months.
- To avoid damaging the chair and its parts, do not use strong detergents or abrasive cleaners. Do not apply cleaning agents directly to the chair.
- Avoid getting sweat on the chair's upholstery. This can lead to cracking of the coating, which is not covered by the warranty. It is recommended to clean the chair once a month with a soft cloth or microfiber, lightly dampened with warm water, to prevent the accumulation of sweat and dirt.
- Immediately remove spilled liquids to prevent stain formation and ensure the chair is completely dry before further use.

**OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE CHAIR**

- Do not move or rock the chair while someone is sitting in it.
- Do not sit two or more people on one chair.
- Do not put all your weight on the back of the chair.
- Do not stand on the seat or backrest with your feet.
- Do not sit on the very edge of the chair.
- Do not insert your fingers or other objects into the adjustment mechanisms of the chair.
- Before using the chair, ensure that all bolts and parts are securely fastened.
- The maximum load capacity of the chair is 150 kg.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / WARRANTY CARD**

Наименование товара / Model name

Дата продажи / Date of purchase

EAC

M. n. / Stamp

**SIT WELL. DO WELL.**